


Ersatzteilliste

Spare Parts List



441.1601.0

MMA 160 PRO



Pos	Mat.-Nr.	Bezeichnung	Description
10	326.0581.0	Buchse	Socket
20	326.0582.0	Verkleidung vorn	Front cover
30	326.0583.0	Bedienfeldschutz	Transparent cover
40	326.0584.0	Bodenplatte	Bottom sheet metal
50	326.0585.0	Leistungsteil	Main board
60	326.0586.0	Lüfter	Fan
70	326.0587.0	Lüfteraufnahme	Fan mount
80	326.0588.0	Verkleidung hinten	Rear cover
90	326.0589.0	Blende hinten	Rear panel
100	326.0590.0	Zugentlastung	Strain Relief
110	326.0591.0	Netzschalter	Power switch
120	326.0592.0	Drehknopf	Knob
130	326.0593.0	Bedienfeld	Control panel
140	326.0594.0	Blende vorn	Front panel
150	326.0595.0	Griff	Handle
160	326.0596.0	Gehäuse	Housing
170	326.0597.0	Netzkabel	Power cable
180	326.0598.0	Massekabel 2m	Ground cable 2m
190	326.0599.0	Elektrodenhalter	Electrode holder
200	326.0600.0	Tragegurt	Lifting belt
210	326.0601.0	Schweißschild	Welding shield
220	326.0602.0	Drahtbürste	Wire brush